



INSTALLATION GUIDE

PROFESSIONAL STEPPER-MOTOR ANALOGUE PRESSURE GAUGE


2650-1288-00



USE TEFLON SEALING COMPOUND WHERE SYMBOL INDICATES. (TAPE NOT RECOMMENDED ON THESE THREADS.)

CAUTION!

As a safety precaution, the +12V terminal of this product should be fused before connecting to the 12V ignition switch. We recommend using a 1 Amp, 3AG fast-acting type cartridge fuse.



NOTE:

When the ignition is off the pointer may not always rest at zero.

Installation

- Check that you have all parts required for installation, and the engine is cool.
- Disconnect the negative (-) battery cable.
- Gauge mounts in a 52.4mm hole. Use supplied brackets and nuts to secure gauge to dash.
- Drill 25.4mm diameter hole where wires pass through sheet metal (such as firewall) and install rubber grommet provided. (Grommet will require slit.)
- Connect the white wire to dash lighting or switchable 12V lightsource.

CAUTION:

If you will be working with the fuel system, take care to insure no sparks or flames occur. Do not smoke while installing the fuel pressure sensor.

- The pressure sensor features an 1/8" NPT male fitting and comes with 1/4" NPT adapter or M10x1 adaptor.

[For **fuel pressure gauge**, install the pressure sensor into the fuel system (See warning in next column).] [For **oil pressure gauge** install pressure sensor into oil pressure port on engine.]

If unit is to be installed on a high vibration application such as a full race engine or engine capable of high RPM, it is strongly

recommended that the sensor be remote mounted to either the chassis body or firewall, to insulate from vibration. Failure to remote-locate pressure sensor on such an application could result in gauge failure and potential damage to vehicle and /or operator injury.

- Reconnect negative (-) battery cable.

NOTE: Test all fittings and hoses for any leakage. If any leaks are detected, determine the cause of the leak and repair. Do not operate vehicle if any leaks are detected.

WARNING:

The fuel system is pressurised and often retains this pressure for an extended period of time. Properly vent your fuel system before installing the fuel pressure sensor. If you are not familiar with the proper method of venting, you MUST have this done by an experienced mechanic.

WARNING:

Not compatible with Nitromethane, Methanol, or 100% MTBE.

Power-Up

The pointer will move backward to the stop pin and then display actual temperature. This procedure is an auto-calibration function and is performed on every power-up. While this test is being performed, the gauge may make a clicking sound. This is normal.

Warranty
























Stack Limited warrants this product (excepting associated sensors which are consumable items) to be free from defects caused by faulty materials or poor workmanship for 1 year from the date of consumer purchase. This warranty applies only to the original purchaser of product and is non-transferable. All implied warranties shall be limited in duration to the said warranty periods above. Breaking the instrument seal, improper use or installation, accident, water damage, abuse, unauthorized repairs or alterations voids this warranty. Stack Limited disclaims any liability for consequential damages due to breach of any written or implied warranty on all products manufactured by Stack Limited.

PROFESSIONELLE ZUSATZINSTRUMENTE MIT SCHRITTMOTOR

650-1288-00



D





GUIDE D'INSTALLATION

MANOMÈTRE ANALOGIQUE PROFESSIONNEL POUR MOTEUR PAS À PAS

2650-1288-00



F


APPLIQUER UN PRODUIT ÉTANCHÉIFIANT AU TÉFLON SUR LES ZONES OÙ FIGURE CE SYMBOLE. (L'USAGE DE BANDES D'ÉTANCHEITÉ EST DÉCONSEILLÉ SUR CES FILETAGES.)

AVERTISSEMENT

Par mesure de sécurité, la borne +12 V de ce produit doit être protégée par un fusible avant d'être reliée au commutateur d'allumage 12 V. Nous recommandons d'utiliser un fusible à cartouche à action rapide 1 A de type 3AG.

REMARQUE :

L'aiguille peut ne pas toujours rester au point zéro hors allumage.



Installation

- Vérifiez que vous disposez de tous les éléments requis pour l'installation et que le moteur est froid.
- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.
- Le manomètre s'installe dans un trou de 52,4 mm de diamètre. Utilisez les équerres et écrous fournis pour fixer le manomètre au tableau de bord.
- Percez un trou de 25,4 mm de diamètre à l'endroit où les fils traversent une feuille métallique (telle que le tablier) et installez la bague isolante en gomme fournie. (La bague isolante nécessite que le tube soit fendu.)

AVERTISSEMENT :

Si vous devez intervenir sur le circuit d'alimentation, veillez à vous assurer qu'aucune étincelle ou flamme ne se produit. Ne fumez pas tandis que vous installez le capteur de pression de carburant.

- Reliez le fil blanc à l'éclairage du tableau de bord ou à une source d'éclairage 12 V commutable.
- Le capteur de pression intègre un raccord mâle 1/8" NPT et est fourni avec un adaptateur 1/4" NPT et un adaptateur M10x1. [Pour un manomètre à carburant, installez le capteur de pression dans le circuit d'alimentation (cf. avertissement dans la colonne ci-contre).] [Pour un manomètre à huile, installez le capteur de pression dans la bouche de refoulement du moteur.]

Si l'appareil doit être soumis à de fortes vibrations, par exemple

en le montant sur un moteur de course ou un moteur supportant des régimes élevés, il est fortement recommandé d'installer le capteur à une certaine distance, sur le corps du châssis ou bien le tablier, afin de l'isoler des vibrations. Le non-éloignement du capteur de pression dans de telles applications peut entraîner un dysfonctionnement du manomètre et risque d'endommager le véhicule et/ou de blesser l'opérateur.

- Rebranchez le câble négatif (-) de la batterie.

REMARQUE : Vérifiez l'absence de fuites sur tous les raccords et durites. Si vous constatez une fuite, identifiez-en la cause et procédez à la réparation nécessaire. N'utilisez pas le véhicule si une fuite est constatée.

ATTENTION :

Le circuit d'alimentation est sous pression et conserve souvent cette pression pendant une période prolongée. Ventilez correctement votre circuit d'alimentation avant d'installer le capteur de pression de carburant. Si vous ne savez pas comment bien ventiler le circuit d'alimentation, vous DEVEZ faire réaliser cette opération par un mécanicien qualifié.

ATTENTION :

Produit non compatible avec le nitrométhane, le méthanol ou du MTBE pur.

Allumage

L'aiguille va descendre sur la broche d'arrêt puis va afficher la température effective (la pression effective ?). Cette procédure est une fonction d'autostallage et est réalisée à chaque allumage. Le manomètre peut émettre des bruits de cliquetis lors de ce test. Ce phénomène est parfaitement normal.

Garantie

Stack Limited garantit ce produit (à l'exception des capteurs qui sont consommables) d'être à l'abri de défauts causés par des matériaux défectueux ou de mauvaise main-d'œuvre pour 1 an à compter de la date d'achat des consommateurs. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur original du produit et n'est pas transférable. Toutes les garanties implicites est limitée à une durée de ladite garantie périodes ci-dessus. Briser le sceau instrument, de mauvaise utilisation ou d'installation, d'accident, les dégâts des eaux, de services, de réparations non autorisées ou les modifications annule cette garantie. Stack Limited décline toute responsabilité pour les dommages dus à la violation de tout écrit ou implicite de garantie sur tous les produits fabriqués par Stack Limited.

www.stackltd.com

Stack Ltd. Wedgwood Road, Bicester OX26 4UL Royaume-Uni

**MANOMETRO ANALOGICO PROFESSIONALE PER
MOTORE PASSO-PASSO**


2650-1288-00



I

UTILIZZARE DEI MATERIALI DI TENUTA IN TEFILON, NEI PUNTI INDICATI DA QUESTO SIMBOLÒ. (SU QUESTE FILETTATURE NON È CONSIGLIATO L'USO DI NASTRO.)

ATTENZIONE!
A scopo di sicurezza, il morsetto +12 V di questo prodotto deve essere protetto da un fusibile, prima della connessione all'interruttore di avviamento a 12 V. Si consiglia un fusibile di tipo a cartuccia, ad azione rapida, 3AG da 1 A.

**NOTA:**

Quando si disattiva l'accensione, l'indicatore potrebbe non ritornare sempre a zero.

Installazione

- Assicurarsi che siano disponibili tutte le parti richieste per l'installazione e che il motore sia freddo.
- Scollegare il cavo negativo (-) della batteria.
- Il dispositivo può essere montato in un'apertura di 52,4mm. Utilizzare le staffe e i dadi forniti per fissare il manometro al cruscotto.
- Eseguire un foro da 25,4mm per il passaggio dei fili attraverso la lastra in metallo (come per la parete tagliafuoco) e installare l'anello di tenuta in gomma compreso nella fornitura. (L'anello di tenuta richiede una fenditura).

ATTENZIONE:

Se si interviene sul sistema di iniezione, assicurarsi che non siano prodotte scintille o fiamme. Durante l'installazione del sensore di pressione del carburante è vietato fumare.

- Collegare il filo bianco all'illuminazione del cruscotto o a una sorgente di luce a 12 V commutabile.
- Il sensore di pressione dispone di un attacco maschio 1/8" NPT ed è fornito con adattatore 1/4" NPT o M10x1.
- [In caso di manometro pressione carburante, installare il sensore di pressione nel sistema di iniezione (v. "Avviso" nella colonna successiva).] [In caso di manometro per olio, installare il sensore di pressione sul raccordo di mandata olio sul motore.]

Se il dispositivo deve essere usato in applicazioni soggette a

forti vibrazioni, come motori da gara o ad elevate prestazioni, si consiglia di montare il sensore a distanza sulla scocca portante o sulla parete tagliafuoco, per isolarlo dalle vibrazioni. In questo tipo di applicazioni, un errore del sensore di pressione montato a distanza può causare un guasto nel manometro ed eventuali danni al veicolo e/o lesioni all'operatore.

- Ricollegare il cavo negativo (-) della batteria.

NOTA: Controllare che tutti i raccordi e i tubi flessibili non presentino perdite. Se si rilevano delle perdite, individuare la causa ed eseguire le relative riparazioni. Finché sono presenti delle perdite, il veicolo non deve essere utilizzato.

AVVISO:

Il sistema di iniezione è pressurizzato e in genere mantiene questa pressione per un periodo prolungato. Aerare sufficientemente il sistema di iniezione prima di installare il sensore di pressione del carburante. Se non si è in grado di definire il metodo di aerazione appropriato, È NECESSARIO incaricare un meccanico qualificato.

AVVISO:

Non compatibile con nitrometano, metanolo o MTBE puro.

Accensione

L'indicatore ritorna al perno di arresto e visualizza quindi la temperatura attuale. Si tratta di una funzione di taratura automatica, che è eseguita a ogni accensione. Durante l'esecuzione di questa procedura, il manometro potrebbe produrre un "clic". Ciò è normale.

Garanzia

Stack Limited garantisce questo prodotto (ad eccezione associati sensori che sono oggetti di consumo) che devono essere privi di difetti causati da difetti di materiali poveri o di fabbricazione per 1 anno dalla data di acquisto dei consumatori. Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile. Tutte le garanzie implicite sono limitate nel tempo per i periodi di garanzia ha detto sopra. Rompere il sigillo strumento, uso improprio o installazione non corretta, incidenti, danni, abusi, le riparazioni non autorizzati o alterazioni dei vuoti questa garanzia. Stack Limited declina qualsiasi responsabilità per danni a causa di violazione di qualsiasi scritta o garanzia implicita su tutti i prodotti fabbricati da Stack Limited.